

Type of Page	Caller Instructions		What Will Your Pager Display
Numeric Only	D.I.D. or Personal 1-888 Service	<ul style="list-style-type: none"> <li>☛, Input numeric message, hang up.</li> <li>☛, Input voice message, hang up.</li> <li>☛, Input voice message, then input numeric message, hang up.</li> </ul>	<p>The numeric message that was keyed in. For example:                      -- 123 - 4567                      -- -- 911</p> <p>The numeric message that was keyed in preceded by -- for example:                      -- 123 - 4567                      -- -- 911</p>
Voice Message Only  Both a numeric and voice message from the same call	Common 1-888 + PIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>☛, Enter PIN, input numeric message, hang up.</li> <li>☛, Enter PIN, input voice message, hang up.</li> <li>☛, Enter PIN, input voice message, then input numeric message, hang up.</li> </ul>	

**HOW DOES SOMEONE SEND A PAGE TO YOU?**

Whenever you see this symbol ☛ it means to dial your D.I.D. or Personal 1-888 number. Whenever you see this symbol ☛ it means to dial the 1-888 service number.

**ACCESSING PAGING MAILBOX:**

**If you have a D.I.D. or Personal 1-888**

- Dial your pager number from any touch tone telephone.

**If you have a 1-888 + PIN**

- Dial common 1-888 NO., from any touch tone telephone, enter your PIN.

**Then:**

- Enter 0 during greeting.
- Enter personal security code.

**ACCESSING VOICE MAILBOX MENU:**

- 2 Delete message just heard.
- 3 Play newest message. Repeat to play older.
- 4 Play oldest message. Repeat to play newer.

- 5 Repeat message just heard.
- 7 Time and date of message just heard.
- 1+4 Transfer to numeric mailbox.
- 1+0 Transfer back to voice mailbox.
- \* Help messages.

**TO PERSONALIZE OR CHANGE GREETING:**

- 1+1 To update personal greeting.
- 3+0 To begin recording.
- 1 To end recording.
- 4+0 To playback recording.

**CHANGE PERSONAL SECURITY CODE:**

- 1+7 To access code/caller password update mode.
- 3 To enter your new access code.
- # To confirm your new security code.
- 4 To verify your current security code.



**ROGERS™ WIRELESS MESSAGING CUSTOMER SERVICE NUMBERS**

**Rogers Wireless West**  
 Vancouver 604-432-7243  
 British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba  
 1-800-667-7243

**Rogers Wireless Ontario**  
 Toronto 416-935-3333  
 1-800-268-1087

**Rogers Wireless Quebec/Atlantic**  
 Montreal 514-734-7822  
 1-800-465-4074



™Rogers, Rogers Wireless, and the Mobius design are trademarks of Rogers Communications Inc. Used under license.

Type de message	Directives à l'intention du demandeur	Voici ce que votre téléavertisseur affiche :
Message numérique seulement	Numéro SDA ou numéro 1 888 personnel	Le message numérique qui a été entré. Par exemple : -- 123 - 4567 -- 911
Message vocal seulement	Numéro SDA ou numéro 1 888 personnel	Le message numérique qui a été entré, précédé de -- par exemple : -- 123 - 4567 -- 911
Message numérique et vocal	Numéro SDA ou numéro 1 888 + NIP	Le message numérique qui a été entré, précédé de -- par exemple : -- 123 - 4567 -- 911

**POUR RÉCUPÉRER VOS MESSAGES :**

Si vous apercevez le symbole 📞, vous devez composer votre numéro de SDA ou votre numéro 1 888 personnel.

Si vous apercevez le symbole 📞, vous devez composer votre numéro 1 888 personnel.

**POUR ACCÉDER À VOTRE BOÎTE VOCALE :**

**Si vous avez un numéro de SDA ou un numéro 1 888 personnel,**

- Composez votre numéro de téléavertisseur à partir d'un téléphone à clavier.

**Si vous avez un numéro 1 888 et un NIP,**

- Composez le numéro 1 888 à partir d'un téléphone à clavier, puis entrez votre NIP.

**Ensuite :**

- Appuyez sur 0 pendant le message d'accueil.
- Entrez votre code de sécurité personnel.

**MENU DE LA BOÎTE VOCALE :**

- 2 Supprimer le message que vous venez d'écouter.
- 3 Écouter le plus récent message. Appuyez de nouveau pour écouter le message le plus ancien.
- 4 Écouter le plus ancien message. Appuyez de nouveau pour écouter le message le plus récent.

- 5 Répéter le message que vous venez d'écouter.
  - 7 Obtenir la date et l'heure du message que vous venez d'écouter.
  - 1+4 Acheminer le message vers la boîte numérique.
  - 1+0 Acheminer le message vers la boîte vocale.
- \* Assistance.

**POUR PERSONNALISER OU CHANGER VOTRE MESSAGE D'ACCUEIL :**

- 1+1 Pour changer votre message d'accueil.
- 3+0 Pour commencer l'enregistrement.
- 1 Pour arrêter l'enregistrement.
- 4+0 Pour écouter l'enregistrement.

**POUR CHANGER VOTRE CODE DE SÉCURITÉ PERSONNEL :**

- 1+7 Pour accéder au mode de changement du code.
- 3 Pour entrer votre nouveau code de sécurité.
- # Pour confirmer votre nouveau code de sécurité.
- 4 Pour vérifier votre code de sécurité actuel.



**NUMÉROS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR LE SERVICE DE TÉLÉMESSAGERIE DE ROGERS™ SANS-FIL**

**Rogers Sans-fil – Ouest**  
Vancouver (604) 432-7243  
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba  
1 800 667-7243

**Rogers Sans-fil – Ontario**  
Toronto (416) 935-3333  
1 800 268-1087

**Rogers Sans-fil – Québec/Atlantique**  
Montréal (514) 734-7822  
1 800 465-4074

™Rogers, Rogers Sans-fil et le ruban de Möbius sont des marques de commerce de Rogers Communications inc. Utilisés sous licence.

