

50 mm 50 mm 50 mm

Slim Slider



SGH-d807

SAMSUNG

© 2006 Samsung Electronics Canada Inc. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co. Ltd. and its related entities. The Bluetooth technology trademarks are owned by Bluetooth SIG, Inc., USA and used by Samsung Electronics Co. Ltd under license. Bluetooth Profiles supported: HSP, HFP, SPP, DUN, FTP, and OPP.

Music

Using your player

1. In menu, press **[Media]** for **Media**.
2. Press **[MP3]** for **MP3 Player** and your playlist should be highlighted. If your album is empty, from the **Music List** menu you can press the **Options** soft key then press **[Add Music From]** your phone or Memory Card.
3. Press **[Phone]** for **Phone**.
4. Scroll to the song on the phone you wish to add to your album, use the **Navigation** key to check all the songs you wish to add, then press the **Add** soft key.
5. From the **Music List** menu, press the **Options** soft key, then press for **Play**.

Bluetooth®

Activating your Bluetooth Device

1. In menu mode, press **[Settings]** for **Settings**.
2. Press **[Bluetooth]** to select **Bluetooth**.
3. Press **[On/Off]** to turn Bluetooth **On** or **Off**.

Pairing your Phone with another Bluetooth Device

1. From the Bluetooth menu, press **[My Phone's Visibility]**.
2. Highlight **On** and press the **Select** soft key.
3. Press **[My Devices]**.
4. Highlighting **Search New Device**, and press the **Select** soft key.
5. The **My New Devices** screen displays all Bluetooth-enabled devices within 30 feet. Scroll to the one you wish to connect with (such as a Bluetooth headset) and press the **Select** soft key.

6. Enter the PIN (0000) for your device. After entering the PIN, press the **OK** soft key and the two devices will connect. (The other device will also have a message displayed on screen asking to approve the connection.)

When these two devices are within range of each other, they will now be able to exchange information wirelessly. For a Bluetooth-enabled headset, that means sound and voice pick-up will go directly to the headset rather than the handset.

Call Hands free

Using Voice Signal

1. In **Menu** mode, press **[Media]** for **Media**.
2. Press **[Voice Command]** for **Voice Command**. You will be prompted to say a command. Say a name or number from your contact list. The phone will make the call.

Activate your Camera

Take a photo

1. In **Menu** mode press **[Media]** for **Media**.
2. Press **[Camera]** to activate the camera.
3. Press the **[Shutter]** key to take a picture.

Access your photos

1. In **Camera** mode, press the left soft key **[Options]**.
 2. Press **[Go to Photos]**.
- Now you will be able to view all the photos in your gallery.



90 mm

Both Eng. & Fr. are printed back to back- right reading; accordion folded.

Téléphone mince à clavier coulissant



SGH-d807

SAMSUNG

© 2006 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées. Les marques de commerce de la technologie Bluetooth sont des propriétés de Bluetooth SIG, Inc., USA et sont utilisées sous licence par Samsung Electronics Co. Ltd. Profils de Bluetooth soutenus: profil casque d'écoute, le profil mains libres, profil port série, le profil d'accès réseau à distance, le profil d'envoi de fichiers et le profil d'impression basique.

Musique

Utiliser votre lecteur MP3

1. Dans le menu, appuyer sur **[Media]** pour accéder à la section **Médias**.
2. Appuyer sur **[MP3]** pour **Lecteur MP3** et votre **liste de musique** devrait apparaître en surbrillance. Si votre liste de lecture est vide, vous pouvez appuyer sur la touche programmable **Options** dans le menu Liste de lecture puis sur **[Ajouter]** pour y insérer des morceaux à partir du téléphone ou de la carte mémoire.
3. Appuyer sur **[Phone]** pour choisir **Téléphone**.
4. Parcourir la liste jusqu'à la chanson enregistrée dans le téléphone que vous voulez insérer dans votre liste, en utilisant la touche de **navigation** pour voir toutes les chansons disponibles, puis appuyer sur la touche programmable **Ajouter**.
5. À partir du menu **Liste de musique**, appuyer sur la touche programmable **Options** puis sur **[lecture]**.

Bluetooth®

Activer votre fonction Bluetooth

1. En mode menu, appuyer sur **[Settings]** pour accéder aux **Réglages**.
2. Appuyer sur **[Bluetooth]** pour choisir **Bluetooth**.
3. Appuyer sur **[On/Off]** pour **activer** ou **désactiver** la fonction Bluetooth.

Synchroniser votre téléphone avec un autre appareil Bluetooth

1. Dans le menu Bluetooth, appuyer sur **[My Phone's Visibility]** pour **Visibilité du téléphone**.
2. Mettre en surbrillance **Activé** et appuyer sur la touche programmable **Sélect**.
3. Appuyer sur **[My Devices]** pour accéder à **Mes appareils**.
4. Sélectionner **Rechercher nouvel appareil** et appuyer sur la touche programmable **Sélect**.
5. L'écran **Mes nouveaux appareils** affiche tous les appareils Bluetooth dans un rayon de 9 mètres environ (30 pi). Parcourir la liste jusqu'à celui avec lequel vous voulez synchroniser votre téléphone (des écouteurs Bluetooth, par exemple) et appuyer sur

la touche programmable **Sélect**.

6. Entrer le NIP de votre appareil (0000). Après avoir entré le NIP, appuyer sur la touche programmable **OK** pour synchroniser les deux appareils. (L'autre appareil affichera également un message sur l'écran pour vous demander d'accepter la connexion.)

Une fois synchronisés, les appareils pourront échanger des données sans fil quand ils seront à portée l'un de l'autre. Pour des écouteurs Bluetooth, cela signifie que les sons et la voix iront directement aux écouteurs plutôt qu'à l'appareil.

Faire un appel mains libres

Utiliser Voice Signal

1. En mode **Menu**, appuyer sur **[Media]** pour accéder à **Médias**.
2. Appuyer sur **[Voice Command]** pour accéder à **Command Vocale**. L'appareil vous demandera de dire une commande. Il vous suffit alors de dire un nom ou un numéro de votre répertoire et le téléphone fera l'appel.

Utiliser l'appareil-photo

Prendre une photo

1. En mode **Menu**, appuyer sur **[Media]** pour accéder à **Médias**.
2. Appuyer sur **[Camera]** pour activer l'appareil-photo.
3. Appuyer sur la touche **[Shutter]** pour prendre une photo.

Voir vos photos

1. En mode **Appareil-photo**, appuyer sur la touche programmable de gauche **[Options]** pour accéder aux **Options**.
2. Appuyer sur **[Go to Photos]** pour accéder aux photos. Vous pouvez maintenant voir toutes les photos de votre galerie.



90 mm